



C1 op nadar zetten
aan 1 kant van de weg
zodat er niemand
alsnog doorrijdt.